





ZF = 468 kHz




Sockelschaltungen



von vorn gesehen

Bei 12V-Batterie
Anschluß 5 ab-
trennen und
Verbindung 5-7
lösen, dann 8 mit 5
verbinden.



R-F-T Funkwerk Leipzig VEB **S 1848 B**

Zerhacker 13896