

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben Größe	Bestellangaben Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
	Röhre REN 904				
	Röhre REN 904				
	Röhre RE 134 oder RES 164				
	A. Empfängerteil				
	Spulenplatte „Rotor"		2262*		
	Spulenplatte „Stator"		2423*		
3-8	Spulenkoppler kompl. mit Umschalter		2259* 2260*		
9	Wellenschalter kompl.		2316*		
10	Abstimmkondensator	550 cm	2416		
11	Rückkopplungskondensator	330 cm	2265		
12	Wicerstand	1 MΩ			
13	Widerstand	200 kΩ	6359		
14	Widerstand	500 kΩ			
15	Kondensator	100 pF			
16	Kondensator	2000 pF	148		
17	Widerstand	2 MΩ	6359		
22	Audion-Kondensator	200 pF	148		
23	Widerstand	1 MΩ	6359		
24	Kondensator	2000 pF	148		
25	Widerstand	2 MΩ			
26	Widerstand	6 kΩ	6359		
27	Kondensator	100 pF	148		
29	Kondensator	0,1 µF	41*		
30	Widerstand	80 kΩ	6360		
31	Wickelkondensator	4000 cm	2266*		
	B. Netzteil				
1	Transformator 117 220 V, 50 Per.	für W	1150		
1	Transformator 105 125 150 220 V, 40—60 Perioden	für WE	1155		
3-7	Kondensatorblock		42		
8	Widerstand	6 kΩ	6375		
9	Widerstand	200 kΩ	6359		
10	Widerstand	1,2 kΩ	6360		
11	Netzschalter		2268		

Mechanische Teile		Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Gehäuse		2417*		
Gewindestücke für Gehäuse		2418*		
Befestigungsschrauben für Rückwand		2420*		
Gummiführung für d. Befestigungsschrauben		2428*		
Bodengebrauchsanweisung für T 33 W		2401*		
Spannungsschild mit Steckerhalter für W		2290*		
Spannungsschild für WE		2358*		
Steckerhülse für WE		2290*		
Gummipuffer		832*		
Feinantrieb für Rückkopplung		2282*		
Feinantrieb für Abstimmung		2283*		
Splintscheibe		2284*		
Abstimmskala		2280*		
Rückkopplungsskala		2281*		
Kontaktfeder für Abstimmung und Rückkopplung		2285*		
Kontakthalter f. Rückkopplungskondensator		2315*		
Kontaktaufbau	Spulenkoppler mit Umschalter	2259*		
Schalteraufbau	Spulenkoppler mit Umschalter	2260*		
Spulenplatte Rotor	Spulenkoppler mit Umschalter	2262*		
Spulenplatte Stator	Spulenkoppler mit Umschalter	2423*		
Hebel	Spulenkoppler mit Umschalter	2263*		
Lagerwinkel		2317*		
Wellenschalterachse		2318*		
Wellenschalterhebel		2320*		
Wellenschalterfeder		2322*		
Sprechmaschinen-Erd- u. -Antennenanschluß		2426*		
Anschlußschnur		2308*		
Gebrauchsanweisung für W		2405*		
Gebrauchsanweisung für WE		2406*		
Gebrauchsanweisung für WL		2429*		
Gebrauchsanweisung für WEL		2430*		