



NOTA Les contacts sont représentés dans la position REPOS

Fusible 1 A pour 115-127-145 V
0,6 A pour 220-245 V

Toutes les tensions indiquées sont mesurées par rapport à la masse et correspondent au fonctionnement sur réseau 115 volts