

Emerson Radio

MODEL: 557 - 565

CHASSIS MODEL: 120048B

RESISTANCE READINGS

SYMBOL	TUBE	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8
1	6SB7Y	0 ohm	22 ohm	30K ohm	31K ohm	22K ohm	.6 ohm	34 ohm	3.8 meg.
2	6SG7	0 ohm	17 ohm	0 ohm	3.8 meg.	0 ohm	30K ohm	21 ohm	30K ohm
3	6SG7	0 ohm	17 ohm	0 ohm	2.2 meg.	0 ohm	30K ohm	9 ohm	30K ohm
†4	6SH7	0 ohm	3 ohm	0 ohm	47K ohm	0 ohm	7K ohm	9 ohm	77K ohm
5A	6S8GT	520K ohm	0 ohm	100K ohm	100K ohm	200K ohm	500K ohm	0 ohm	3 ohm
†5B	6S8GT	Inf.	0 ohm	100K ohm	100K ohm	200K ohm	500K ohm	0 ohm	3 ohm
6	25L6GT	31K ohm	35 ohm	30K ohm	31K ohm	420K ohm	30K ohm	46 ohm	150 ohm
7	25Z6GT	30K ohm	46 ohm	175 ohm	30K ohm	175 ohm	30K ohm	65 ohm	30K ohm

† Taken in FM Position.

Socket connections are shown as bottom views.
Measured values are from socket pin to common negative.