



| Schalter | a | b | c | d | e | f | g | h | j | k |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mittel Norm. | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mittel Loc. | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lang | | | | | | | • | • | • | • |
| Q | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Kapsch Dirigent W