

PHILCO TRANSITONE HOME RADIO MODEL PT-67

Schem. No.	Description	Philco Part No.
1	Loop Antenna Assembly	38-9937
2	Tuning Condenser	31-2437
3	Tubular Condenser (.05 mf., 200 v.)	30-4519S
4	Tubular Condenser (.25 mf., 400 v.)	30-4604S
5	Resistor (47,000 ohms, ¼ watt)	33-347154
6	Mica Condenser (110 mmf.)	30-1130
7	Oscillator Transformer	32-3152
8	Tubular Condenser (.05 mf., 200 v.)	30-4519S
9	1st I. F. Transformer	32-3177
10	2nd I. F. Transformer	32-3178
11	Resistor (2.2 megs., ¼ watt)	33-522154
12	Mica Condenser (250 mmf.)	61-0033
13	Resistor (27,000 ohms, ½ watt)	33-327334
14	Volume Control (500,000 ohms)	33-5306
15	Tubular Condenser (.01 mf., 200 v.)	30-4479S
16	Resistor (4.7 megs., ¼ watt)	33-547154
17	Resistor (220,000 ohms, ¼ watt)	33-422154
18	Tubular Condenser (.01 mf., 400 v.)	30-4572S
19	Mica Condenser (250 mmf.)	61-0033
20	Resistor (470,000 ohms, ¼ watt)	33-447154
21	Resistor (130 ohms, ½ watt)	33-113336
22	Tubular Condenser (.04 mf., 400 v.)	30-4119S
23	Output Transformer	Part of Speaker No. 36-1469
24	Speaker	36-1469
25	Tubular Condenser (.04 mf., 400 v.)	30-4119S
26	Electrolytic Condenser (20-20 mf., 150 v.)	30-2382
27	Field Coil	Part of Speaker No. 36-1469
28	Pilot Lamp	34-2068
29	Line Resistor	33-3367
30	Push Button Switch	42-1485
31	Padding Condenser Strip	31-6324