


CK1

CF3

CBC1

CF3

CL2



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kurz I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurz II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MF=128kHz

Horny $\frac{1}{5}$ King GW

CY1