

6E8


6AF7

EF9

6H8

6V6

AZ11



Wellenschalter

	A						B			
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
Kurz										
Mittel										
Lang										
Erstempfang										

□ Kontakt geöffnet

■ Kontakt geschlossen

Klangregler

	C			
	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				

Drehrichtung von  
rechts nach links

ZF=471 kHz

Albis 464

**ALBISWERK**  
**ZÜRICH A.G.**

