



6014

ZF - 470 KHZ



Föhrenssocket gegen den Buchstaben
gerichtet

Schaltplan:

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1. Kette 1																																			
2. Kette 2																																			
3. Mittel																																			
4. Long																																			
5. Pick-Up																																			
6. Trix-R (B.I.)																																			

○ ○ Abstände untereinander Kurzgeschlossen
● Schalter geschlossen

Biennophone

Sport SA Bienne