


S	A1	HF1	HF2	HF4	HF3	HF5	30	F11FM	F11AM	F12-FM	F12AM	F13AM	F13FM	80																												
C	80	83	82	81	84	2	1	3	4-19-5-30-6-13-31-12-14-12-10-7-85-11-12-32-18	15-16	40	41	42	44	43	45	46	48	49	47	51	52	53	54	55	57	61-58-59-60	63	56	62	66-65-64	67	74	75	69	70	71	73	72	76	86	
R	1	2	3	31	4	5	33	33	6	7	30	32	9	8	41	42-40-44-45-43-46	47	48	49	50	54	52	53	55	55	56	57	70	71	51	58	59	61	62	60	63	64	65	66	67	69	68

PHILIPS A80T



Tensions mesurées par rapport au pôle positif de la batterie avec contrôleur sonos a/v.

⊕ Chiffres supérieurs : position AM

⊙ Chiffres inférieurs : position FM

RA.67