

ECH42/1


EAF42

ECH42/2

2 x EL 41

Becker Solitude 3

(Nr. 24425-25274)




Anschlußschema


Nur Frontlautsprecher angeschlossen.




Front- und Hecklautsprecher angeschlossen.




Umschaltanweisung



Becker Solitude 3
(Nr. 25 886-26 399)





Abgleichanweisung
Künstliche Antenne
Umschaltanweisung
Anschlußschema

wie bei Gerät
Solitude 3
Nr. 23567 bis 25274)

Becker Solitude 3
(ab Nr. 26400)