


# HEA ASM 50



Sockelschaltung

Bei ASM 50 / Ford ohne Heizkreisumschaltung auf 6V