


ZF=468/474kHz

Wellenschalter

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kurz I																																
Kurz II																																
Mittel																																
Lang																																

Universal-Schalter

Schalter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Aus										
Schmal										
Normal										
Breit										
Lokal										
TA										



EF11

Körting

(linke Seite des Schaltbildes)

Transmare 40 WK

Körting Transmare 40 WK

(rechte Seite des Schaltbildes)

