

C	4, 5, 6, 3, 5a, 6a, 2, 20, 1, 7, 56, 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 18, 27, 55, 30, 28, 58, 52, 57, 32, 51, 54, 33, 35, 53, 34, 36, 59, 47, 45, 43, 41, 48, 44, 42, 46
R	1, 2, 4, 4, 11, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 4, 3, 13, 12, 15, 14, 17, 18, 19, 26, 31, 36, 28, 32, 40, 38, 37, 29, 39, 30, 33, 34, 27, 35

Widerstände und Kondensatoren, die mit einem Sternchen (\*) versehen sind, können in ihren Werten in den in der Zusatz - stückliste angegebenen Grenzen geändert werden.

Meßwerte beziehen sich auf Stellung MW ohne Signal.  
Alle Spannungen gemessen mit „Universalmesser“ von EAW, 20000Ω/V

