


AK 2

AF 7

AB 2

AL 1



| Schalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Kurz | | • | | | • | • | • | • | | | | • |
| Mittel | • | | • | • | | • | • | | | | • | • |
| Mittel lokal | • | | • | • | | | • | | | • | • | |
| Lang | | | | | | • | | | | | • | |
| Lang lokal | • | | | | | | • | | | | • | |
| • | | • | | | | | | • | • | | • | |

$$ZF = 128,5 \text{ kHz}$$

Minerva Presto W

AZ 1