

KW1 • TA
 KW2 • M
 KW3 • KW5
 KW4

TA • KW1
 M • KW2
 KW5 • KW3
 KW4


Wellenschalter

Sprache • Baß
 Normal
 Baß-Schalter



Sockelschaltung

Minerva 517 E/U
 (linke Seite des Schaltbildes)



(rechte Seite des Schaltbildes)

Minerva 517 E/U