



Seibt  
Piano

Sockelschaltung



Seibt **Piano** (mit Elkos)





Seibt **Piano** (ohne Elkos)