

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

SEULEMENT POUR LES
COMMERÇANTS CHARGÉS
DU SERVICE PHILIPS

●
COPYRIGHT 1938

PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

POUR
LE RADIOPHONOGRAPHE

TYPE **782 A/U**

Généralités du 782 A.

Cet appareil pour alimentation par secteur alternatif, est un radio-phonographe avec un changeur automatique de disque type R C 6.

Le châssis correspond, excepté quelques petites différences à celui du 753 A (voir fig. 5); c'est pourquoi nous renvoyons à la documentation du 753 A pour le trimmage, la localisation des dérangements et le dépannage.

La manipulation des boutons est semblable à celle du 753 A.

Le commutateur „parole-musique” est manipulé par le petit bouton au dessous du couvercle. Les notes basses sont atténuées quand ce bouton est tourné vers la droite.

Le moteur est raccordé aux enroulements de 110 Volts du transformateur d'alimentation. (voir fig. 3). Les contacts sur la plaque au dessous du tourne-disque doivent être connectés toujours sur 100/130 Volt.




Fig. 4

D3313