AUDIO AMP. (TOP VIEW)



Fig. 4

Under Line: Last No.

SCHEMATIC DIAGRAM



Transistor

Q101, Q102, Q103, Q104	: 2SC693-F or 2SC1000-GR
Q105, Q106, Q107, Q108	: 2SC536-F
Q109, Q110	: 2SC1175-F
Q111, Q112	: 2SC1384-R or 2SC1166-Y
Q113, Q114	: 2SA684-R or 2SA661-Y
Q115, Q116, Q117, Q118	: 2SD330-D or 2SD234-O
D201, D202, D203, D204	: 1001 or 1N4002

Notes

1) Switch shown in position. S301:MAG S302:STEREO S303:OFF S304:OFF S305:230V S306:OFF.

2) This schematic diagram is subject to partial change without notice.

Fig. 5

COMPONENT DIAGRAM (TOP VIEW)



Under Line: Last No.

FIG. 6

SCHEMATIC DIAGRAM



tch shown in position. S301:MAG S302:STEREO S303:OFF S304:OFF S305:230V S306:OFF
s schematic diagram is subject to partial change without notice.

FIG. 7