H_+ Höhenregler rechts
Treble controls on right
réglage des aigus à droite
regulador de agudos, derecha

H_- Höhenregler links
Treble controls on left
réglage des aigus à gauche
regulador de agudos, izquierda

T_+ Tiefenregler rechts
Bass controls on right
réglage des graves à droite
regulador de graves, derecha

T_- Tiefenregler links
Bass controls on left
réglage des graves à gauche
regulador de graves, izquierda



II und II a
HiFi



I und Ia
Gitarre

Vorverstärker
Pre-Amplifier
préamplificateur
Amplificador previo

Nur bei 20 MH
only 20 MH
seulement 20 MH
solamente 20 MH



Hall-Teil
Reverberation Stage
ensemble de réverbération
etapa de Reverberación

Endstufe
Output Stage
étage final
etapa final

Mischpult-Teil
Mixer Unit
partie mélangeur
Mesa de mezcla

Netzteil
Power Pack
partie d'alimentation
parte de la red

HOHNER - Orgaphon

660414

20 M
20 MH + 18 MH