620-630A

Dépt "Service

1497



Circuits des Resistances

9		53	43	23	33	38	V	P
		315	120	140	325	400	210	190
10	18	17	15	57	48	27	28	61/62
	240	220	380	270	130	200	235	125
11	68	67	25	35	45			
	440	440	340	0	0			
12	11/12	21/22	31/32	41/42	51			
	10	10	10	10	10			

Circuits des Capacités

9	25	61/62						
	205	185						
10	15	17	27	18	28	67/68	57	
	245	210	255	180	230	325	230	
11	P	L	S	48				
	480	410	385	190				
12		33	43	53	38			
		230	200	415	390			

variation de 5 points par la manoeuvre du commutateur 2

Pour le contrôle de L et S ouvrir le commutateur 1