AEG 5076 WD

(linke Seite des Schaltbildes)



AEG 5076 WD

(rechte Seite des Schaltbildes)