

ALL POINTS SHOWN TO BUSS ARE CONNECTED TO CHASSIS ON MODEL LKS.

$C_{11}, C_{12}, R_{16}, R_{18}$, & ⑦ USED ON MODEL LKSU ONLY

NOTE: VOLTAGES SHOWN ARE FROM TERMINAL TO BUSS. HEATER VOLTAGES ARE A.C. WHEN LINE VOLTAGE IS ALTERNATING.

DIAG NO.	PART NO	DESCRIPTION
C1	N-1344	.01 MFD. 400 V. 20%
C2	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C3	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C4	N-2383	150 MMFD. MICA 20%
C5	N-1374	100 MMFD. MICA 20%
C6	N-2083	.003 MFD. 600 V. 20%
C7	N-1447	.0005 MFD 400 V. 20%
C8	N-1344	.01 MFD. 400 V. 20%
C9	N-1376	.02 MFD. 400 V. 20%
C10	N-1346	.05 MFD. 400 V. 20%
C11	N-3080	.22 MFD. 200 V. 10%
C12	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C13	N-4015	35 MFD. 150 W.V. ELECTROLYTIC
C14		30 MFD. 150 W.V.
C15	N-1346	.05 MFD. 400 V. 20%
C16	N-1374	100 MMFD. MICA 20%
R1	N-1259	15,000 OHM .5 W. 20%
R2	N-4065	2200 OHM .5 W. 10%
R3	N-4063	47,500 OHM .5 W 20%
R4	N-4025	22,000 OHM .5 W 20%
R5	N-1263	10 MEGOHM .5 W. 20%
R6	N-4062	3.3 MEGOHM .5 W. 20%
R7	N-4063	47,000 OHM .5 W. 20%
R8	N-4071	0.5 MEGOHM VOLUME CONTROL
R9	N-4061	4.7 MEGOHM .5 W. 20%
R10	N-4027	470,000 OHM .5 W. 20%
R11	N-4067	180 OHM 5 W. 10%
R12	4086	220,000 OHM 5 W. 20%
R13	N 4033	25,000 OHM TONE CONTROL
R14	N-4068	33 OHM 1.0 W 20%
R15	N-4068	33 OHM 1.0 W 20%
R16	N-4026	220,000 OHM 5 W 20%
R17	N-1481	75 OHM 5 W 20%
R18	N-1262	MEGOHM 5W 20%
R19	N-1481	75 OHM 5W 20%
1	N-4032	ANTENNA LOOP COIL
2	N-3288	OSCILLATOR COIL
3	N-4066	1ST. I.F. TRANSFORMER
4	N-4070	2ND. I.F. TRANSFORMER
5	N-4060	OUTPUT TRANSFORMER
6	N-4478	6" DYNAMIC SPEAKER
7	——	CHOKE (WOUND ON C_{13})
	N-4031	2 GANG CONDENSER



TUBE AND TRIMMER LOCATIONS

I.F.—456 K.C.

MODEL LKS

6 TUBE A.C.-D.C.

SUPERHETERODYNE

Sonora Radio