AK 1 E 446 AB 1 E 443 H



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz		•		•	•	•	•	•		•		
Mittel	•		•		•		•		•		•	•
Mittel lok	•		•				•		•		•	•
Lang	•		•						•			•
Ω							•		•		•	•

KNOPFSEITE

MF=128kHz

Horny II/2 Mascot W