

Knopfseite	Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kurz			●		●	●	●	●		●	●	●	
	Mittel		●		●		●		●	●			●	●
	Lang		●		●					●				●
	○	●						●	●	●				●
	Mittel-Lokal		●		●				●	●			●	●

Horny V/I Rex 35GW