
ECH11
6,3V, 3,2mA
120V; 0,8mA
85V, 0,8mA
EF11
120V, 0,9mA
EAF11
35V, 0,3mA
40V
EC11
120V
EDD11
3,6mA
14 mA
9mA
2mA
1,35mA
0,6mA
Bei Batt. 4,5V
2V
1,5V
8µF
+H
-H
-A
+A
Wellenschalterstellung Kurz
Reihenfolge: Kurz, Mittel tief, Mittel Lang, TA
ZF = 125/128 kHz

Horny W 257 B