
S-486
LOOP CONNECTIONS USED ONLY FOR MODELS 64 & 67. SWITCH OMITTED MODELS 60-61 & 62
S-451
85-24
S-452
S-453
S-454
S-455
S-456
S-457
S-458
S-459
S-460
S-461
S-462
S-463
S-464
S-465
S-466
S-467
S-468
S-469
S-470
S-471
S-472
S-473
S-474
S-475
S-476
S-477
S-478
S-479
S-480
S-481
S-482
S-483
S-484
S-485
UY 224
UY 224
UY 224
PHONOGRAPH CONNECTION
UY 227
UY 227
UY 227
UX 245
UX 245
AUTOMATIC TUNER CONNECTION SOCKET
DIAL LAMP 2½ VOLTS
M.S.-90
M.S.-88
63-113
63-121
63-110
63-111
63-114
63-105
63-106
63-107
63-108
63-109
63-112
22-70
22-66
22-67
22-64
22-65
22-61
22-62
22-63
S-440
S-441
S-442
S-443
S-444
S-445
S-446
S-447
S-448
S-449
S-450
S-451
S-452
S-453
S-454
S-455
S-456
S-457
S-458
S-459
S-460
S-461
S-462
S-463
S-464
S-465
S-466
S-467
S-468
S-469
S-470
S-471
S-472
S-473
S-474
S-475
S-476
S-477
S-478
S-479