
ECH11
EBF11
EF11
EL11
AZ11
60 V
240 V
125 V
240 V
35 V
15 V
230 V
240 V
245 V
370 V
-6,5 V
6,3 V
40 Y 60 W
Meßinstrument 330 Ω/V
ZF = 468 kHz
Sockelschaltung
Sparschalter
110 V
127 V
220 V
240 V
0,8 A
0,8 A
500 pF
100 pF
100 pF
500 Ω
5 kΩ
5 nF
5 nF
40 pF
40 pF
1 MΩ
50 kΩ
50 nF
50 kΩ
50 nF
25 pF
220 pF
20 kΩ
1 W
430 pF
2 MΩ
100 pF
0,2 MΩ
0,5 MΩ
100 pF
10 nF
TA
1 MΩ
0,1 µF
10 nF
2 MΩ
100 pF
2 MΩ
1 MΩ
0,1 µF
1 MΩ
10 nF
0,2 MΩ
0,5 MΩ
50 kΩ
7,5 MΩ
0,1 MΩ
50 nF
200 pF
3 MΩ
100 pF
0,2 MΩ
10 pF
200 Ω
0,1 MΩ
10 nF
130 Ω
8 µF
5 nF
4 µF
5 nF
Knopfseite
Schalter 1 2 3 4 5 6
Kurz
Mittel
Lang
TA

5 E 62