

Flange viste dal lato tastiera, supporto bobine in basso, posizione fono

N. 2688 - Punti di taratura:

OM = 0,6 MC (regolare le induttanze);
1,43 MC (regolare i compens.).

OC2 = 2 MC (regolare le indutt.).

OC1 = pretarata.