

SCHEMA DELLE COMMUTAZIONI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	REGOLAZIONE TONI		27	28
FM		x	x		x	x				x		x		x		x		x		x		x			BASSI	MAX		
OM				x		x	x		x				x	x	x				x		x			x	BASSI	MIN		x
OC	x	x		x	x		x	x		x			x	x	x			x		x		x			ALTI	MAX.		
FONO	x	x		x	x		x	x		x			x		x			x		x	x				ALTI	MIN.	x	
TV CAN. B	x	x		x	x			x		x		x		x		x		x		x		x	x	x				

LEGENDA	
Ceramico	½ Watt 20 %
A carta	" - 10 -
Elettrolitico	
A mica o Stiroflex	