

Biennophone 5043

Pos.	Wellenbereich	Schalter-Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Kurz	●					●	○	○	○		●					●	○	○	●				
2	Mittel		●				●		○	○			●				●		○		●				
3	Lang			●				●		○				●					○			●			
4	Pick-up				●				●	○					●				●					●	
5	Phono Kurzwellen-Diffusion					●				●						●									●

● Schalter geschlossen ○—○ untereinander liegende Kontakte (beim Kurzschluß-Segment)

Sport SA Bienne