

Schalter No:

Pos	Wellenband	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Kurz 1	●				●	○	○	○		●				●	○	○			●				●	○	○	○		●						●	
2	Kurz 2		●				●	○	○	○		●				●	○	○			●				●	○	○	○		●						●
3	Mittel			●				●	○	○			●				●	○	○			●				●	○	○			●					●
4	Lang				●				●	○				●				●	○				●				●	○				●				●
5	Pick-Up																																●			●
6	Tele-R (Diff)																																	●		●

●—● Kontakte untereinander - Kurzgeschlossen

● Schalter geschlossen

ZF = 470 kHz.

Biennophone 624, 624 G

Sport SA Bienne