

Nockenschema:

Schalter Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Rf	22	23	24
Lang	•			•					•								•						•	
Mittel	•			•			•			•		•				•		•					•	
Kurz		•	•			•	•	•			•	•	•	•	•			•	•				•	
Gramm																								•

• Schalter geschlossen

Biennophone