
EF41/1
ECH42
EF41/2
EAF42
EL41
Becker Tripolis Export 2 (KKM)
ZF = 473 kHz
Spannungsmesser: Röhrenvoltmeter; Meßwerte bei 6,5V Batteriespannung, ohne Signal
Anschluß 12V
Anschluß 6V
Umschalt-anweisung
Umrichter
Brücke entfällt bei 12V Betrieb
Empfänger
Brücken entfallen bei 12V Betrieb
Brücke bei 12V-Betrieb einsetzen
Bereich M K1 K2
Tonblende hell normal dunkel
250B60
6V
12V