
ECH21
ECH21
ECH21
3Ω / 1000Hz
50pF
50pF
500pF
30 kΩ
0,1µF
50 kΩ
1 MΩ
8 kΩ
10 kΩ 1W
485 pF
40 pF
30nF
ZF=457 kHz
200pF
10MΩ
0,2 MΩ
10nF
10nF
1kΩ
0,5MΩ
100pF
50 kΩ
100pF
2 MΩ
0,5 MΩ
80Ω 2W
1 kΩ
5 nF
1,6 kΩ 2W
0,25 µF
2 kΩ
60µF
30µF
10 MΩ
6 (TA)
0,5 MΩ
2 MΩ
1MΩ
30nF
EM4
5nF
5nF
0,8A
110V
125V
150V
220V
6,3V; 0,3A
30µF
AZ
Schalter 1 2 3 4 5 6
Kurz
Mittel
TA
ECH21, EBL21
EM4
AZ11
Sockelschaltungen
Kapsch Progreß W und 165 W