Minerva S 3 W



Knopfseite	Schalter	Farbe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kurz	rot		●	●		●		●	●	●	●				●		
	Mittel	orange	●	●		●		●			●		●		●			
	Lang	grün											●	●				
	⌕	blau				●	●				●	●					●	●