
WG 36
WG 35
Loewe/Opta Botschafter-Umbau
ZF = 468 kHz
Sockelschaltung für WG 35 u. W 36
26 NG
Schalter wird nicht bedient!