
UCH11
UBF11
UCL11
Lorenz 4647 GW
25nF
100Ω
25pF
50 kΩ
297 pF
20 nF
50 nF
2 MΩ
1 MΩ
25pF
100 pF
150 pF
0,1 MΩ
0,5 MΩ
0,7 MΩ
0,1 µF
1 MΩ
0,7 MΩ
20nF
5 nF
0,6 MΩ
10nF
8 nF
0,5 MΩ
5nF
0,1MΩ
10kΩ
0,4 A
50Ω
38W
1,2 kΩ
5nF
32 µF
Field
32µF
50µF
100Ω
25Ω
UCL11
UBF11
UCH11
ZF=468kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7
Kurz
Mittel
Lang
M=Musik-Sprache-Schalter