Lumophon GW 469



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	X		X	X		X	X	X	X	
Mittel		X	X		X		X		X	
Lang				X	X				X	
TA			X	X	X		X			X