Lumophon W 76 und WD 76



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mittel		X	X	X		X	X		X			X		X	
Lang	X				X			X			X		X		X
TA										X					