

Wellenschalter II

Kontakt	24	2	4	5	7	9	18	19
UKW								
MW								

Wellenschalter I

Kontakt	1	3	4	8	9	10	11	13	14	16	17	18	21	22
UKW														
MW														

Wellenschalter

Kontakt	3	5	6	7	8	9	10	13	14	17	18	20	23	24	2
UKW															
KW															
MW															
LW															
TA															

Rema „Symphonie"

Reparaturstromlaufplan