ECC 85 E(C)H 81 EF 89



Rema

Tenor (gauche)

	Netz a ein aus	TA/TB b ein aus	Baß c ein aus	Orchester d ein aus	Sprache e ein aus
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					


EF 89
EABC 80
EC(H) 81
EL 84
EM 80
EZ 80
Rema
Tenor (droite)