
UCH42
UAF42/1
UAF42/2
UAF42/3
UAF42/4
UL41
1. ZF = 468 kHz ± 3 kHz
2. ZF = 10,7 MHz ± 100 kHz
x nur in Stellung UKW geöffnet!
Schalterstellung UKW
Sockelschaltung
Rohde und Schwarz
AM/FM-Empfänger ESF BN 15061
220 V~
UY41
UCH42
UAF42/4
UAF42/3
UAF42/2
UAF42/1
UL41
UY41