Telefunken T 538 U



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kurz						X			X	X	
Mittel	X	X	X	X	X		X	X			
Mittel Lok		X	X	X	X		X	X			
Lang	X				X			X			
TA					X						X