Telefunken T 439 B



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz	X				X			X	X		X	X
Mittel		X	X	X		X	X				X	X
Mittel Lok.		X		X		X	X				X	X
Lang	X		X			X					X	X
TA									X	X	X	X