
Filter u. Spulenanschlüsse (Ansicht von unten)
Stellung der Kontakte
Schalterstellg. II
Schalterstellg. 2
Ansicht von vorn
Ansicht von hinten
Baugruppe
Hilfsträger
Übersprechton
Stereo-Schwelle
Feldstärkeanzeige-Lp, gel.
195 753 566 0/GU
Zeiger-Lp, gel.
195 753 384 5/GU
Programmspeicher-Lp, gel.
195 753 390 0/GU
Netzschalter-Lp, gel.
195 753 090.6/00/GU
195 753 376 5/00/GU HF-ZF-Netzteil-Lp, gel.
195 753 470 5/00/GU NF-Vorverstärker-Lp, gel.
195 753 077 4/GU
195 753 084 0/GU
195 753 002 0/GU
195 753 002 0/GU
195 753 002





	V 2001 Speicherfaktiv	V 2002		V 2003		V 2004		V 2005		V 2006	
Pin 9	0V	Pin 10	2,63 V	Pin 10	2,63 V	Pin 4	13,2 V	Pin 1	5V	Pin 16	13,2 V
12	5 V	11	31,7 V	11	2,63 V	5	2,57V	14	5V		
15	0,3 V	12	31,7 V	12	31,7 V	9	2,35V				
16	0,3 V										
17	0,3 V										
18	0,3 V										
19	4,7 V										
23	4,7 V										
24	0 V										

	VT 2009	VT 2011	VT 2012/ VT 2013 im durchgeschalteten Zustand
K	13 V	33,9 V	12,5 V
B	5,6 V	32,3 V	0,7 V
E	5,0 V	31,7 V	0 V

* auf Programmspeicherleiterplatte

	V 3001 1)	V 3002 2)
Pin		
1	0V	13,1 V
2	12,3 V	11,45 V
3	0,96 V	11,45 V
4	4,42	11,45 V
5	6,41	11,45 V
6	8,42	0 V
7	10,42	11,8 V
8	4,08	0 V
9	6,16	11,8
10	8,14	11,8
11	10,42	11,8
12	4,27	11,8
13	6,28	11,8
14	8,38	11,8
15	10,40	11,8
16	0,09	13,1 V
17	0,93	—
18	12,4	—

1) alle Feldstärke LED leuchten VD 3001 - VD 3012

2) Speicherstelle 16 aktiviert

31 — Prüfpunkt