

Attention: Pour demonter le bloc, ne rien dessouder. Il suffit de separer le connecteur (qui reste fixé au chassis) et le bloc dont on a dementé les quatre vis

.62
.64

VOUS OBTIENDREZ LE MEILLEUR RENDEMENT DE CE POSTE S'IL EST ÉQUIPÉ DE

2 PILES N3 Lumière blanche

MAZDA