
T1 OC 882a
T2 OC 882a
T3 OC 871
T4 OC 871
T5 OC 816
T6 OC 816
T7 T8 2× OC 821
T9 T10 2× OC 1016
Punkt pomiarowy [V/mA].
Wszystkie napięcia mierzone są woltomierzem lampowym względem masy (jako odbiornik przenośny).
Punkty a÷u – połączenia płytek drukowanych
Jako odbiornik przenośny
Jako odbiornik samochodowy
A110