

# ORION

---

# TORUS 730


MODEL

---




SERVICE MANUAL

---

# NICAM 4300







# STEREO 4300



# CL 4100

# B-4100




**CL 4100**

**B-4100**

CHANGES  
CHANGES  
TEL:430 BURE  
80008-1100

H	0.5VPP	H	350-μVPP	H	0.5VPP	H	2VPP	H	0.6VPP	H	2.5VPP	H	2.5VPP	V	52VPP	H	1200VPP	H	1.5VPP	H	1.2VPP	H	110VPP
---	--------	---	----------	---	--------	---	------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-------	---	---------	---	--------	---	--------	---	--------



# CI-4300

CR7 CONN.  
KOLORH-RPL.  
ZUCCOLO CINESCOPIO  
8000874300

H 75VPP  
H 75VPP  
H 75VPP

- ENC COMPONENT  
ENC BAUTEIL  
COMPONENTE ENC  
PIECE ENC
  - SAFETY PART  
WHEN REPAIRING, USE ORIGINAL PARTS ONLY.  
SICHERHEITSPARTEIL  
BEI ERSATZ NUR ORIGINALTEIL VERWENDEN.
  - COMPONENTE DI SICUREZZA  
IN CASO DI SOSTITUZIONE UTILIZZARE  
SOLD COMPONENT ORIGINALI.
  - PIECE DE SECURITE  
N' UTILISER QUE LES PIECES D' ORIGINES.
  - COMPONENTE DE SEGURIDAD  
UTILIZAR SOLD COMPONENTES ORIGINALES.
- SUBJECT TO MODIFICATION  
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN  
CON RISERVA DI MODIFICHE

**IMPORTANT WARNING**  
When the back panel is removed, high voltage parts are exposed, so any adjustment must be carried out by specialized personnel only. Before performing any of the following adjustments, switch on the set for about ten minutes, on average brightness and without the aerial attached («snow effect» only).

**- Power Supply**  
Switch power supply to 220 V.  
With contrast and brightness at the minimum, adjust PP1 to 148 V  $\pm$  0,5 V at CP22 terminals.

**- Adjustment of picture**  
**Horizontal adjustment**  
Use PC1 for correct adjustment of picture's horizontal position.

**Picture width**  
Use PG3 to adjust picture width  
**Crosswise Correction**  
Use PG2 and PG1 for picture's best geometry.

**Picture Height**  
Use PF1 to adjust.  
**- Focusing**  
Adjust picture focus with the contrast near to maximum.

**- Adjusting picture tube tension**  
Set contrast and brightness to the minimum. Measure direct current voltage at the three picture-tube cathodes and adjust the G2 screen grid so that the cathode voltage at its highest value is 175 V. Send a «white page» signal to the aerial. Set brightness and contrast to maximum and adjust PV1 and PV2 so that all colour shades disappear.

**WICHTIGER HINWEIS**  
Nach der Entfernung des Rückendeckels des Gerätes werden Teile zugänglich, die auch Hochspannungen besitzen. Infolgedessen darf jede Reparatur ausschließlich durch Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der Durchführung der nachstehend beschriebenen Einstellungen soll das Gerät ca. 10 Minuten lang eingeschaltet werden, z.zw. mit mässiger Bildschirmbeleuchtung und ohne Antennensignal (lediglich «Schnee-effekt»).

**- Netzteil**  
Die Netzspannung auf 220 V einstellen.  
Danach in Betriebszustand - mit Kontrast und Helligkeit auf Mindestwert - PP1 auf 148 V  $\pm$  0,5 V an den Enden von CP22 einstellen.

**- Einstellung der Bildgeometrie**  
**Horizontallage**  
PC1 für die korrekte Horizontallage des Bildes einstellen.

**Horizontalamplitude**  
Die Einstellung mit PG3 für die einwandfreie Horizontalamplitude vornehmen.

**Ost-West-Korrektur**  
Die Einstellung mit PG2 (Kissen) und PG1 (Trapez) für eine bessere Bildgeometrie durchführen.

**Vertikalamplitude**  
Die Einstellung mit PF1 durchführen.

**- Fokussierung**  
Bei auf nahezu Maximalwert eingestellten Kontrast die Einstellung für die bestmögliche Bildfokussierung durchführen.

**Einstellung des Arbeitspunktes der Bildröhre**  
Kontrast und Helligkeit auf Mindestwert einstellen. Die Gleichspannung der drei Kathoden der Bildröhre messen und den Schirmgitterregler G2 so einstellen, dass die beim Maximalwert festgestellte Spannung 175 V beträgt.

In die Antenne ein «weisses Seite-Signal» einschalten. Helligkeit und Kontrast nahezu auf Maximalwert einstellen und PV1 sowie PV2 so einstellen, dass jede Farbbildung verschwindet.

**AVVERTENZA IMPORTANTE**  
La rimozione dello schienale rende accessibili parti sottoposte a tensioni anche elevate, ogni intervento dovrà perciò essere effettuato esclusivamente da personale specializzato. Prima dell'esecuzione delle regolazioni di seguito descritte l'apparecchio deve essere acceso per una decina di minuti con schermo mediamente illuminato senza segnale in antenna (solo «effetto neve»).

**- Alimentatore**  
Regolare la tensione di rete su 220 V. Regolare quindi, in condizioni di funzionamento, con contrasto e luminosità al minimo, PP1 per 148 V  $\pm$  0,5 V ai capi di CP22.

**- Regolazione della geometria dell'immagine**  
**Posizione orizzontale**  
Regolare PC1 per una corretta posizione orizzontale dell'immagine.

**Ampiezza orizzontale**  
Regolare con PG3 per la corretta ampiezza orizzontale.

**- Correzione Est-Ovest**  
Regolare con PG2 (cuscino) e PG1 (trapezio) per la migliore geometria dell'immagine.

**Ampiezza verticale**  
Regolare con PF1  
**- Focalizzazione**  
Con il contrasto prossimo al massimo regolare per la migliore focalizzazione dell'immagine.

**- Regolazione punto di lavoro del cinescopio**  
Regolare contrasto e luminosità al minimo. Misurare la tensione continua dei tre catodi del cinescopio e regolare il potenziometro di griglia schermo G2 in modo che la tensione del catodo riscontrato a valore più elevato sia di 175 V

Inserire in antenna un segnale a «pagina bianca». Portare luminosità e contrasto prossimi al massimo e regolare PV1 e PV2 in modo che scompare ogni sfumatura di colore.

**RECOMANDATIONS IMPORTANTES**  
Ne jamais enlever le panneau arrière de protection avant d'avoir débranché la fiche du secteur.  
Cet appareil est conforme aux normes internationales de protection contre les radiations et les parasites radioélectriques.

**- Alimentation**  
Régler la tension secteur sur 220 V.  
En condition de fonctionnement avec contraste et luminosité au minimum, régler PP1 sur une tension de 148 V  $\pm$  0,5 V aux bornes de CP22.

**- Réglage de la géométrie de l'image**  
**Position horizontale**  
PC1 permet de régler correctement la position horizontale de l'image.

**Largeur d'image**  
PG3 permet de régler correctement la largeur d'image.  
**Correction diagonale**  
PG2 et PG1 permettent le réglage de la géométrie de l'image.

**Hauteur d'image**  
Régler avec PF1.  
**- Focalisation**  
Effectuer la mise au point avec le contraste presque au maximum.

**- Réglage de la tension du tube**  
Régler la tension continue des trois cathodes du tube et régler la grille de l'écran G2 jusqu'à ce que la tension de la cathode plus haut se stabilise sur 175 V. Envoyer à l'antenne un signal à «page blanche». Porter la luminosité et le contraste presque au maximum puis régler PV1 et PV2 de façon à éliminer toutes les nuances de couleur.

**ADVERTENCIA IMPORTANTE**  
Al quitar la tapa posterior de protección deja accesibles partes con tensiones elevadas y peligrosas, por lo tanto solo debe ser llevado a cabo por personas especializadas. Antes de efectuar los ajustes y regulaciones descritas a continuación debe permanecer el aparato en marcha unos diez minutos con lapantalla sin señal en antenna (efecto nieve) y con el control de brillo en su posición media.

**- Alimentación**  
Ajustar la tensión de red a 220 V.  
Ajustar PP1 (situando los controles de contraste y brillo al mínimo) hasta obtener 148 V  $\pm$  0,5 V en los terminales de CP22.

**- Regulación de la geometría de la imagen**  
**Centrado horizontal**  
Regular PC1 hasta obtener un correcto centrado de la imagen.

**- Amplitud horizontal**  
Regular PG3 hasta obtener una correcta amplitud de la imagen.


**Corrección est-oeste**  
Regular mediante PG2 (cojin) y PG1 (trapezio) hasta obtener una imagen correcta.

**Altura de la imagen**  
Regularla mediante PF1 hasta obtener una altura correcta.

**- Foco**  
Con el contraste casi al máximo ajustar el potenciometro de foco hasta la máxima focalización de la imagen.


**- Ajuste del punto de trabajo del tubo de imagen**  
Regular el contraste y el brillo al mínimo. Medir la tensión continua de los tres catodos del tubo de imagen y ajustar el potenciometro de G2 de manera que la tensión del catodo mas elevada sea de 175 V.

Conectar a la toma de antenna una señal generador modulado, para obtener una «Pantalla blanca». Regular el brillo y el contraste, casi al máximo y ajustar PV1 y PV2 hasta que desaparezca todo matiz de color.




**TLV 4310**

TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
MODULO TELETEXT  
9000744310




**AM 4300**



**TLV 4320**






TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
MODULO TELETEXT  
9000744320



**TLV 4100**


TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
TELETEXT P. C. B.  
9000744100

# AM 4300





# TLV 4100








TELETEK P.C.B.  
VIDEO/TEK MODULE  
TELETEK P.C.B.  
S000744100




# CI-4300

09674300








# NICAM 4300





# STEREO 4300




CL 4100

B-4100







**Chassis Professional 4300**

**CI-4300**

CI-4300  
 8000674300  
 H 75VPP H 75VPP H 75VPP

- EDC COMPONENT  
 EDC BAUTEIL  
 COMPONENTE EDC  
 PIECE EDC
  - SAFETY PART  
 WHEN REPAIRING, USE ORIGINAL PARTS ONLY.  
 SICHERHEITSBETAUTTEIL  
 BEI ERSATZ NUR ORIGINALTEIL VERWENDEN.
  - COMPONENTE DI SICUREZZA  
 IN CASO DI SOSTITUZIONE UTILIZZARE  
 SOLO COMPONENTI ORIGINALI.
  - PIECE DE SECURITE  
 N° UTILISER QUE LES PIECES D' ORIGINES.
  - COMPONENTE DE SEGURIDAD  
 UTILIZAR SOLO COMPONENTES ORIGINALES.
- SUBJECT TO MODIFICATION  
 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN  
 CON RISERVA DI MODIFICHE

**IMPORTANT WARNING**

When the back panel is removed, high voltage parts are exposed, so any adjustment must be carried out by specialized personnel only. Before performing any of the following adjustments, switch on the set for about ten minutes, on average brightness and without the aerial attached («snow effect» only).

**- Power Supply**

Switch power supply to 220 V. With contrast and brightness at the minimum, adjust PP1 to 148 V ± 0,5 V at CP22 terminals.

**- Adjustment of picture**

**Horizontal adjustment**  
Use PC1 for correct adjustment of picture's horizontal position.

**Picture width**

Use PG3 to adjust picture width

**Crosswise Correction**

Use PG2 and PG1 for picture's best geometry.

**Picture Height**

Use PF1 to adjust.

**- Focusing**

Adjust picture focus with the contrast near to maximum.

**- Adjusting picture tube tension**

Set contrast and brightness to the minimum. Measure direct current voltage at the three picture-tube cathodes and adjust the G2 screen grid so that the cathode voltage at its highest value is 175 V. Send a «white page» signal to the aerial. Set brightness and contrast to maximum and adjust PV1 and PV2 so that all colour shades disappear.

**WICHTIGER HINWEIS**

Nach der Entfernung des Rückendeckels des Gerätes werden Teile zugänglich, die auch Hochspannungen besitzen. Infolgedessen darf jede Reparatur ausschliesslich durch Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der Durchführung der nachstehend beschriebenen Einstellungen soll das Gerät ca. 10 Minuten lang eingeschaltet werden, z.zw. mit mässiger Bildschirmbeleuchtung und ohne Antennensignal (lediglich «Schnee-effekte»).

**- Netzteil**

Die Netzspannung auf 220 V einstellen. Danach in Betriebszustand - mit Kontrast und Helligkeit auf Mindestwert - PP1 auf 148 V ± 0,5 V an den Enden von CP22 einstellen.

**- Einstellung der Bildgeometrie**

**Horizontallage**  
PC1 für die korrekte Horizontallage des Bildes einstellen.  
**Horizontalamplitude**  
Die Einstellung mit PG3 für die einwandfreie Horizontalamplitude vornehmen.  
**Ost-West-Korrektur**

Die Einstellung mit PG2 (Kissen) und PG1 (Trapez) für eine bessere Bildgeometrie durchführen.

**Vertikalamplitude**

Die Einstellung mit PF1 durchführen.

**- Fokussierung**

Bei auf nahezu Maximalwert eingestellten Kontrast die Einstellung für die bestmögliche Bildfokussierung durchführen.

**Einstellung des Arbeitspunktes der Bildröhre**

Kontrast und Helligkeit auf Mindestwert einstellen. Die Gleichspannung der drei Kathoden der Bildröhre messen und den Schirmgitterregler G2 so einstellen, dass die beim Maximalwert festgestellte Spannung 175 V beträgt.

In die Antenne ein «weisse Seite-Signal» einschalten. Helligkeit und Kontrast nahezu auf Maximalwert einstellen und PV1 sowie PV2 so einstellen, dass jede Farbbildung verschwindet.

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

La rimozione dello schienale rende accessibili parti sottoposte a tensioni anche elevate, ogni intervento dovrà perciò essere effettuato esclusivamente da personale specializzato. Prima dell'esecuzione delle regolazioni di seguito descritte l'apparecchio deve essere acceso per una decina di minuti con schermo mediamente illuminato senza segnale in antenna (solo «effetto neve»).

**- Alimentatore**

Regolare la tensione di rete su 220 V. Regolare quindi, in condizioni di funzionamento, con contrasto e luminosità al minimo, PP1 per 148 V ± 0,5 V ai capi di CP22.

**- Regolazione della geometria dell'immagine**

**Posizione orizzontale**

Regolare PC1 per una corretta posizione orizzontale dell'immagine.

**Ampiezza orizzontale**

Regolare con PG3 per la corretta ampiezza orizzontale.

**- Correzione Est-Ovest**

Regolare con PG2 (cuscino) e PG1 (trapezio) per la migliore geometria dell'immagine.

**Ampiezza verticale**

Regolare con PF1

**- Focalizzazione**

Con il contrasto prossimo al massimo regolare per la migliore focalizzazione dell'immagine.

**- Regolazione punto di lavoro del cinescopio**

Regolare contrasto e luminosità al minimo. Misurare la tensione continua dei tre catodi del cinescopio e regolare il potenziometro di griglia schermo G2 in modo che la tensione del catodo riscontrato a valore più elevato sia di 175 V

Inserire in antenna un segnale a «pagina bianca». Portare luminosità e contrasto prossimi al massimo e regolare PV1 e PV2 in modo che scompaia ogni sfumatura di colore.

**RECOMANDATIONS IMPORTANTES**

Ne jamais enlever le panneau arrière de protection avant d'avoir débranché la fiche du secteur. Cet appareil est conforme aux normes internationales de protection contre les radiations et les parasites radioélectriques.

**- Alimentation**

Régler la tension secteur sur 220 V.

En condition de fonctionnement avec contraste et luminosité au minimum, régler PP1 sur une tension de 148 V ± 0,5 V aux bornes de CP22.

**- Réglage de la géométrie de l'image**

**Position horizontale**  
PC1 permet de régler correctement la position horizontale de l'image.

**Largeur d'image**

PG3 permet de régler correctement la largeur d'image.

**Correction diagonale**

PG2 et PG1 permettent le réglage de la géométrie de l'image.

**Hauteur d'image**

Régler avec PF1.

**- Focalisation**

Effectuer la mise au point avec le contraste presque au maximum.

**- Réglage de la tension du tube**

Régler le contraste et la luminosité au minimum. Mesurer la tension continue des trois cathodes du tube et régler la grille de l'écran G2 jusqu'à ce que la tension de la cathode plus haut se stabilise sur 175 V. Envoyer à l'antenne un signal à «page blanche». Porter la luminosité et le contraste presque au maximum puis régler PV1 et PV2 de façon à éliminer toutes les nuances de couleur.

**ADVERTENCIA IMPORTANTE**

Al quitar la tapa posterior de protección deja accesibles partes con tensiones elevadas y peligrosas, por lo tanto solo debe ser llevado a cabo por personas especializadas. Antes de efectuar los ajustes y regulaciones descritas a continuación debe permanecer el aparato en marcha unos diez minutos con lapaantalla sin señal en antena (efecto nieve) y con el control de brillo en su posición media.

**- Alimentación**

Ajustar la tensión de red a 220 V.

Ajustar PP1 (situando los controles de contraste y brillo al mínimo) hasta obtener 148 V ± 0,5 V en los terminales de CP22.

**- Regulación de la geometría de la imagen**

**Centrado horizontal**  
Regular PC1 hasta obtener un correcto centrado de la imagen.

**- Amplitud horizontal**

Regular PG3 hasta obtener una correcta amplitud de la imagen.

**Corrección est-oeste**

Regular mediante PG2 (cojin) y PG1 (trapezio) hasta obtener una imagen correcta.

**Altura de la imagen**

Regularla mediante PF1 hasta obtener una altura correcta.

**- Foco**


Con el contraste casi al maximo ajustar el potenciometro de foco hasta la maxima focalización de la imagen.

**- Ajuste del punto de trabajo del tubo de imagen**

Regular el contraste y el brillo al minimo. Medir la tensión continua de los tres catodos del tubo de imagen y ajustar el potenciometro de G2 de manera que la tensión del cátodo mas elevada sea de 175 V.


Conectar a la toma de antena una señal generador modulado, para obtener una «Pantalla blanca».

Regular el brillo y el contraste, casi al máximo y ajustar PV1 y PV2 hasta que desaparezca todo maliz de color.




**TLV 4310**

TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
MODULO TELEVIDEO  
9000744310




**TLV 4320**

TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
MODULO TELEVIDEO  
9000744320














**AM 4300**




**TLV 4100**






TELETEXT P. C. B.  
VIDEOTEXT MODUL  
TELETEXT P. C. B.  
9000744100








TELETEXT P.C.B.  
 VIDEOTEXT MODUL  
 MODULO TELEVIDEO  
 8000744510




TELETEXT P.C.B.  
 VIDEOTEXT MODUL  
 MODULO TELEVIDEO  
 8000744520





**TLV 4100**









TELETEXT P.C.B.  
 VIDEOTEXT MODUL  
 MODULO TELEVIDEO  
 8000744520



CI-4300  
 09674300



TLV-4100  
 09674300



# Lista parti di ricambio

## Spare parts list

### Chassis 4300/110°

Pos./Ref.	Codice Part No.	Descrizione	Description
	S000542059	TELAIO BASE PAL IT cpl.	MAIN PCB PAL IT cpl.
	S000543209	TELAIO BASE PAL D/NL/PL cpl.	MAIN PCB PAL D/NL/PL cpl.
	S000543459	TELAIO BASE PAL/SECAM CH cpl.	MAIN PCB PAL/SECAM CH cpl.
	S000543659	TELAIO BASE PAL GB cpl.	MAIN PCB PAL GB cpl.
	S000542669	TELAIO BASE PAL/SECAM F cpl.	MAIN PCB PAL /SECAM F cpl.
	S017222009	Condensatore 2,2 nF 1000 V	Condensator 2,2 nF 1000 V
	S020222009	Condensatore 2,2 nF 4000 V	Condensator 2,2 nF 4000 V
	S030242209	Condensatore 220 nF 250 VAC	Condensator 220 nF 250 VAC
	S036231109	Condensatore 11 nF 5% 1600 V	Condensator 11 nF 5% 1600 V
	S040781509	Condensatore elettrolitico 150 uF 385 V	Elko 150 uF 385 V
	S047004709	Resistenza sicurezza 4,7 Ohm	Fusible resistor 4,7 Ohm
	S047015009	Resistenza sicurezza 15 Ohm	Fusible resistor 15 Ohm
	S047018009	Resistenza sicurezza 18 Ohm	Fusible resistor 18 Ohm
	S048002209	Resistenza sicurezza 2,2 Ohm	Fusible resistor 2,2 Ohm
	S053051009	Resistenza 1MOhm VR37	Safety resistor 1 MOhm VR37
	S053210709	Resistenza 4M7 Ohm VR68	Safety resistor 4M7 Ohm VR68
	S054000279	Resistenza a filo 0,27 Ohm 3 W	Wire wound resistor 0,27 Ohm 3 W
	S055491009	Resistenza a filo 1KOhm 9 W	Wire wound resistor 1 KOhm 9 W
	S056590209	Resistenza NTC 4,7 Ohm	NTC resistor 4,7 Ohm
	S056591109	Resistenza PTC 6A	PTC resistor 6 A
	S061284619	Diode BA 159	Diode BA 159
	S061303209	Diode BYW 96D	Diode BYW 96 D
	S061316879	Diode BY 228	Diode BY228
	S061401339	Diode BYD 33 J	Diode BYD 33 J
	S061401509	Diode BZV 86-1V4 143	Diode BZV 86-1V4 143
	S061961079	Diode zener ZPD 3,6 V	Zener diode ZPD 3,6 V
	S061961409	Diode zener ZPD 5,1 V	Zener diode ZPD 5,1 V
	S061962019	Diode zener ZPD 12 V	Zener diode ZPD 12 V
	S061962059	Diode zener ZPD 13 V	Zener diode ZPD 13 V
	S061963019	Diode zener ZPD 33 V	Zener diode 33 V
	S062000409	Diode LED rosso/verde	LED diode red/green
	S062520349	Transistor BC 640	Transistor BC 640
	S062756109	Transistor S2000AF	Transistor S2000AF
	S063162009	Circuito integrato TEA 2014-A	IC TEA 2014-A
	S063164509	Circuito integrato TEA 2261	IC TEA 2261
	S063170569	Circuito integrato TDA 7056A	IC TDA 7056A
	S063181409	Circuito integrato TDA 8140	IC TDA 8140

Pos./Ref.	Codice Part No.	Descrizione	Description
	S063221029	Circuito integrato STV 2102 (PAL)	IC STV 2102 (PAL)
	S063221109	Circuito integrato STV 2110 (PAL/SECAM)	IC STV 2110 (PAL/SECAM)
	S063181459	Circuito Integrato TDA8145	IC TDA 8145
	S063184889	Circuito integrato 84C841P/108-SEI4300	IC 84C841P/108-SEI4300
	S063185719	Circuito integrato ST 24C02	IC ST 24C02
	S063193039	Circuito integrato TDA 8174W	IC TDA 8174W
	S063198009	Circuito integrato TDA 9800 (I-GB)	IC TDA 9800 (I-GB)
	S063198029	Circuito integrato TDA 9802 (F)	IC TDA 9802 (F)
	S063198039	Circuito integrato TDA 9803 (CH-D-NL-PL)	IC TDA 9803 (CH-D-NL-PL)
	S063309859	Circuito integrato UA 7809	IC UA 7809
	S065621109	Trasformatore EAT 110°	Flyback transformer 110°
	S065625609	Cavo EAT	EHT Cable
	S065625709	Cavo fuoco	Focus Cable
	S065625809	Cavo G2	G2 Cable
	S065704309	Trasformatore Switch	Switch transformer
	S066541709	Filtro rete (I-GB)	Line filter (I-GB)
	S066542009	Filtro rete (CE)	Line filter (CE)
	S066842009	Linea ritardo croma DL711	Chroma delay line DL711
	S066843009	Linea ritardo Y	Y delay line
	S066900009	Quarzo 4,43 MHz	Quarz 4,43,MHz
	S066900409	Quarzo 10 MHz	Quarz 10 MHz
	S067071009	Bobina EW	EW coil
	S067081409	Bobina linearità	Linearity coil
	S067316009	Filtro SAW G 1984 M	SAW filter G 1984 M
	S067317009	Filtro SAW J 1952 (F-GB)	SAW filter J 1952 (F-GB)
	S067330109	Risunatore CSB 503F12	Ceramic oscillator CSB 503F12
	S067400529	Filtro ceramico SFT 5,5 MA (BG)	Ceramic filter SFT 5,5 MA (BG)
	S067401089	Filtro ceramico SFT 6,0 MA (I)	Ceramic filter SFT 6,0 MA (I)
	S067401109	Filtro ceramico SFT 6,5 MA (DK)	Ceramic filter SFT 6,5 MA (DK)
	S067401059	Filtro ceramico TPS 5,5 MWA	Ceramic filter TPS 5,5 MWA
	S067400009	Filtro ceramico TPWA01B (F-GB)	Ceramic filter TPWA 01B (F-GB)
	S067407609	Bobina	Coil
	S067407809	Bobina	Coil
	S068056309	Tasto EKPT 1105S	Push switch EKPT 1105S
	S068149109	Ricevitore IR TFMS 5360	IR Receiver TFMS 5360
	S069024009	Tuner UV 914/IEC (GB-I)	Tuner UV 914/IEC (GB-I)
	S069024309	Tuner UV 916/IEC (CH-D-F-NL-PL)	Tuner UV 916/IEC (CH-D-F-NL-PL)
	S070505019	Fusibile 1,6 A T 250 V	Fuse 1,6 A T 250 V
	S071015209	Presca cuffia mono	Earphone jack mono
	S071015309	Presca cuffia stereo	Earphone Jack stereo
	S092503709	Cavo rete cpl. (CE)	Line power cable cpl. (CE)
	S092503809	Cavo rete cpl. (GB)	Line power cable cpl. (GB)



Pos./Ref.	Codice Part No.	Descrizione	Description
	S000644309	MODULO STEREO BG cpl.	STEREO PCB BG cpl.
	S000644319	MODULO STEREO BG/DK cpl.	STEREO PCB BG/DK cpl.
	S000644329	MODULO STEREO BG/L cpl.	STEREO PCB BG/L cpl.
	S014118009	Condensatore 180 pF NP0 5%	Condensator 180 pF NP0 5%
	S029721809	Condensatore 1,8 nF KS424G63 2%	Condensator 1,8 nF KS424G63 2%
	S063181999	Circuito integrato TDA 8199	IC TDA 8199
	S063198219	Circuito integrato TDA 9821	IC TDA 9821
	S063198209	Circuito integrato TDA 9820 (BG/DK)	IC TDA 9820 (BG/DK)
	S063198309	Circuito integrato TDA 9830 (solo AM)	IC TDA 9830 (AM only)
	S063198479	Circuito integrato TDA 9847	IC TDA 9847
	S066900409	Quarzo 10 MHz	Quarz 10 MHz
	S067320009	Filtro SAW L9350M (solo AM)	SAW filter L9350M (AM only)
	S067400529	Filtro ceramico SFT 5,5 MA	Ceramic filter SFT 5,5 MA
	S067400539	Filtro ceramico SFT 5,74 MA	Ceramic filter SFT 5,74 MA
	S067401109	Filtro ceramico SFT 6,5 MA (solo DK)	Ceramic filter SFT 6,5 MA (DK only)
	S067430009	Choke 4,7 mH 2%	Choke 4,7 mH 2%
	S000634319	MODULO NICAM 4300 cpl. (SYS I)	NICAM PCB 4300 cpl. (SYS I)
	S000634309	MODULO NICAM 4300 cpl. (SYS BG)	NICAM PCB 4300 cpl (SYS BG)
	S047010009	Resistenza di sicurezza 10 Ohm	Fusible resistor 10 Ohm
	S048002209	Resistenza di sicurezza 2,2 Ohm	Fusible resistor 2,2 Ohm
	S061296509	Diode BB 405B 153	Diode BB 405B 153
	S061298009	Diode BB 809 153	Diode BB 809 153
	S062720009	Transistor BF 240	Transistor BF 240
	S063181989	Circuito integrato TDA 8198	IC TDA 8198
	S063181999	Circuito integrato TDA 8199	IC TDA 8199
	S063187329	Circuito integrato TDA 8732	IC TDA 8732
	S063372829	Circuito integrato SAA 7282	IC SAA 7282
	S066900359	Quarzo 8,192 MHz	Quarz 8,192 MHz
	S066900439	Quarzo 13,1 MHz (SYS I)	Quarz 13,1 MHz (SYS I)
	S066900429	Quarzo 11,7 MHz (SYS BG)	Quarz 11,7 MHz (SYS BG)
	S067336009	Filtro 6,55 MHz (SYS I)	Filter 6,55 MHz (SYS I)
	S067335009	Filtro 5,85 MHz (SYS BG)	Filter 5,85 MHz (SYS BG)
	S071020209	Presca Cinch LPR 6520-0805	Cinch jack LPR 6520-0805
	S000604209	MODULO AM/FM (SCART STEREO)	AM/FM PCB (SCART STEREO)
	S047010009	Resistenza sicurezza 10 Ohm	Fusible resistor 10 Ohm
	S048002209	Resistenza sicurezza 2,2 Ohm	Fusible resistor 2,2 Ohm
	S063181989	Circuito integrato TDA 8198	IC TDA 8198
	S063181999	Circuito integrato TDA 8199	IC TDA 8199
	S063198309	Circuito integrato TDA 9830	IC TDA 9830
	S067320009	Filtro SAW L9350M	SAW Filter L9350M

Pos./Ref.	Codice Part No.	Descrizione	Description
	S000744329	MODULO TEXT 4300 cpl. (TOP)	TEXT PCB 4300 cpl. (TOP)
	S000744349	MODULO TEXT 4300 cpl. (FLOF)	TEXT PCB 4300 cpl. (FLOF)
	S000744319	MODULO TEXT 4300 cpl. (4 pagine)	TEXT PCB 4300 cpl. (4 pages)
	S000744339	MODULO TEXT 4300 cpl. (4 pag. PL)	TEXT PCB 4300 cpl. (4 pages Poland)
	S000744109	MODULO TEXT 4100 cpl. (1 pagina)	TEXT PCB 4100 cpl. (1 page)
	S000744309	MODULO TEXT 4300 cpl. (512 pagine)	TEXT PCB 4300 cpl. (512 pages)
	S063185719	Circuito integrato ST 24C02 (TOP/FLOF)	IC ST 24C02 (TOP/FLOF)
	S063283659	Circuito integrato PCB 83C654P/A (TOP)	IC PCB 83C654P/A (TOP)
	S063284819	Circuito integrato PCF 84C81P/049 (FLOF)	IC PCF 84C81P/049 (FLOF)
	S063352469	Circuito integrato SAA5246P/E/M4 (4 pag.)	IC SAA5246P/E/M4 (4 pages)
	S063352479	Circuito integrato SAA5246P/H/M4 (Poland)	IC SAA5246P/H/M4 (Poland)
	S063352449	Circuito integrato SAA5244 AP/A (1 pag.)	IC SAA5244 AP/A (1 page)
	S063352499	Circuito integrato SAA5249 (512 pagine)	IC SAA5249 (512 pages)
	S063355659	Circuito Integrato FCB 61C65L-70P (4 pag.)	IC FCB 61C65L-70P (4 pages)
	S063351449	Circuito integrato TC 514400 AZ (512 pag.)	IC TC514400 AZ (512 pages)
	S066901209	Quarzo 12 MHz (TOP)	Quarz 12 MHz (TOP)
	S066900909	Quarzo 9,83 MHz (FLOF)	Quarz 9,83 MHz (FLOF)
	S066902709	Quarzo 27 MHz	Quarz 27 MHz
	S067417009	Choke 3,3 uH	Choke 3,3 uH
	S067417059	Choke 4,7 uH	Choke 4,7 uH
	S000674309	MODULO ZOCCOLO CINESCOPIO cpl.	CRT PCB cpl.
	S062740869	Transistor BF871	Transistor BF 871
	S062734209	Transistor BF420	Transistor BF 420
	S062734219	Transistor BF421	Transistor BF 421
	S070001209	Zoccolo cinescopio	CRT socket



