



LE TENSIONI SONO MISURATE
FRA I PIEDINI DELLE VALVOLE
E LA MASSA CON VOLMETRO 20000 Ω/V

SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO LE
CAPACITA' MAGGIORI DI UNO SI INTEN-
DONO IN pF. LE CAPACITA' MINORI DI
UNO SI INTENDONO IN aF. -
LE RESISTENZE SONO IN Ω , 1/2W,
CON TOLLERANZA 10%.



- Supereterodina a 5 valvole « miniatura » con dimensioni e peso estremamente ridotti.
- 1 gamma d'onde medie.
- Circuiti a radio frequenza (preselettore ed oscillatore) accordati con dispositivo a permeabilità variabile (poliferri).
- 2 comandi: Interruttore e volume-sintonia.
- Mobile di bachelite stampata (colori diversi).
- Alimentazione a corrente alternata 50 Hz per tensioni di rete di 110, 125, 140, 220 V.

DIMENSIONI 240 x 150 x 115 mm

PESO kg 2 circa; con imballo kg 2,2 circa

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Limiti di gamma.

Onde medie 518 \div 1610 kHz
Media frequenza 455 kHz
Sensibilità (μV d'ingresso per 50 mW d'uscita).
Onde medie 30 \div 40 μV
1^a media frequenza 60 \div 100 μV
Bassa frequenza 30 \div 40 mV
(segnale applicato alla griglia della valvola 12AT6 in serie con un condensatore da 50 000 pF).

VALVOLE

12BE6 --- Convertitrice di frequenza.
12BA6 --- Amplificatrice di MF.
12AT6 --- Rivelatrice, controllo automatico di sensibilità, amplificatrice di BF.
50B5 --- Amplificatrice di potenza.
35W4 --- Raddrizzatrice monoplastra.
93080-1 --- Lampadina illuminazione scala 6 V - 0,5 A.

VARIE

Altoparlante magnetodinamico, ϕ del cono 100 mm
Impedenza bobina mobile a 400 Hz 3,5 Ω
Potenza d'uscita con 10% dist. 1 W
Potenza d'uscita massima 2,2 W
Consumo di corrente a 125 V 0,25 A
Potenza assorbita circa 30 W

ALLINEAMENTO

Per l'allineamento la massa del generatore deve essere collegata alla massa dell'apparecchio.

MEDIA FREQUENZA

Uscita del generatore collegata alla griglia della 12BE6 attraverso un condensatore di 50 000 pF.

Regolare per la massima uscita i nuclei delle bobine L13, L14, L15, L16.

ALTA FREQUENZA

Uscita del generatore collegata alla presa d'antenna attraverso una antenna fittizia standard.


- Sintonizzare l'apparecchio su di un segnale modulato a 1000 kHz e spostare l'indice della scala fino a farlo corrispondere al segno di 300 m sulla scala.
- Applicare un segnale modulato a 600 kHz, sintonizzare l'apparecchio e regolare il compensatore C3 per massima uscita.
- Applicare un segnale modulato a 1500 kHz, sintonizzare l'apparecchio e regolare l'accoppiamento della bobina L2 per la massima uscita.
- Applicare un segnale modulato a 1000 kHz; sintonizzare l'apparecchio e regolare il nucleo della bobina L1 per la massima uscita.
- Ripetere le tre operazioni sino a perfetto allineamento.

TABELLA DI TARATURA

Freq. di allineamento	Elementi da regolare
1500 kHz	C 3
1000 kHz	L 1
600 kHz	L 2

N.B. - Controllare che l'allineamento sia fatto sulla frequenza fondamentale badando che l'immagine sul generatore si trovi a frequenza più alta.

RADIO MARELLI - Mod. 155 X. Apparecchio a permeabilità variabile. Onde medie da 518 a 1610 metri. MF a 455 kc/s. Potenza d'uscita 1 watt.



L. 17.800
mobile in materiale plastico
colori rosso, verde, amaranto

L. 19.250
colore avorio

Radiomarelli RD 155 X

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 -
12AT6 - 50B5 - 35W4.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico -
diametro 100 mm.

Antenna: AM sola presa.

Potenza d'uscita: 1,5 W col 10% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro ± 3
dB): da 150 a 8000 Hz.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 30 W.

Dimensioni: cm 24 x 14 x 11.

Peso: kg 2,100.

RADIO ANIE MA.